

# DVD HOME THEATRE SYSTEM

HTP-82DWK

## Подключение громкоговорителей

### Русский язык

Здесь описано подключение проигрывателя CD/DVD, громкоговорителей и сабвуфера для прослушивания многоканального объемного звучания и использования функции караоке с помощью проигрывателя CD/DVD. Подробную информацию см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к ресиверу.

Перед подключением громкоговорителей проверьте название модели на наклейке, расположенной на нижней стороне передних громкоговорителей и громкоговорителей объемного звучания. Наклейка на центральном громкоговорителе находится на его задней панели, как показано на рисунке справа. Подключите громкоговорители как показано на рисунке справа.

Передние и центральный громкоговорители, а также сабвуфер являются громкоговорителями магнитозащищенного типа и могут быть установлены в непосредственной близости от телевизора. Однако громкоговорители объемного звучания не являются громкоговорителями магнитозащищенного типа, и их рекомендуется разместить на некотором расстоянии от телевизора.

### Примечания

- Для воспроизведения многоканального объемного звука с помощью этого ресивера может потребоваться, изменить настройку цифрового выхода на проигрывателе CD/DVD. Подробные сведения см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к проигрывателю CD/DVD.
- В режиме караоке нажмите кнопку VIDEO 2 на пульте дистанционного управления или ресивере, чтобы изменить функцию ввода.

