

Italiano

Apparecchio compatibile

Letttore di intrattenimento audio Rolly SEP-30BT

Caratteristiche

- La spessa imbottitura in uretano protegge dagli impatti
- Proteggere il Rolly da polvere e sporco nella custodia sagomata
- Pratico moschettone incluso per un facile trasporto

Caratteristiche tecniche

Materiale	Materiale esterno: Nylon <p>Materiale di rivestimento: Poliestere</p> Materiale di imbottitura: Uretano <p>Moschettone: Alluminio</p>
Dimensioni	Circa 72 × 127 × 81 mm (larghezza/lunghezza/profondità)
Peso	Circa 41 g
Accessorio in dotazione	Moschettone

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Precauzioni

- Assicurarsi che il Rolly sia spento prima di conservarlo nella custodia. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non lasciare la custodia o il Rolly in ambienti dalla temperatura o dall'umidità elevate, ad esempio alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo o in un bagno, in quanto questo potrebbe provocarne lo scolorimento o l'ingiallimento.
- La custodia è progettata per proteggere da graffi, polvere e impatti leggeri. Non protegge da urti violenti, ad esempio dalle cadute.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti a negligenza o uso improprio del prodotto da parte dell'utente.
- Fare attenzione nell'inserire il Rolly nella custodia o nell'estrarlo dalla custodia.

Pulizia

- Pulire con un panno morbido (ad esempio con un panno di pulizia per obiettivi).
- Qualora si sporchi, pulire con una soluzione detergente delicata.
- Non utilizzare solventi, benzina o alcool, in quanto questo potrebbe danneggiare la finitura della superficie.

Copyright

“Rolly” e “**ROLLY**” sono marchi di Sony Corporation.

Español

Dispositivo compatible

Reproductor animado de audio Rolly SEP-30BT

Características

- La gruesa almohadilla de uretano proporciona protección frente a los golpes
- Guarde el Rolly en la funda incluida para protegerlo del polvo y la suciedad
- Incluye un práctico mosquetón para facilitar el transporte

Especificaciones

Material	Material externo: Nylon <p>Material del forro: Poliéster</p> Material de la almohadilla: Uretano <p>Mosquetón: Aluminio</p>
Dimensiones	Aprox. 72 × 127 × 81 mm (ancho/largo/profundo)
Peso	Aprox. 41 g
Accesorio suministrado	Mosquetón

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Precauciones

- Compruebe que el Rolly esté apagado antes de guardarlo en la funda. De lo contrario, podría averiarse.
- No deje la funda o el Rolly en un entorno con una temperatura o humedad elevada, por ejemplo, bajo la luz solar directa, en el interior de un vehículo o en el cuarto de baño, ya que podría perder color o volverse amarillento.
- La funda está diseñada para proteger la unidad frente a los arañazos, el polvo y los golpes moderados. No la protegerá frente a golpes fuertes como, por ejemplo, una caída.
- Sony no se hará responsable de ningún daño en el dispositivo debido a la negligencia o incorrecta manipulación del producto por parte del usuario.
- Tenga cuidado al insertar el Rolly en la funda y al extraerlo.

Limpieza

- Limpie con un paño suave (por ejemplo, un paño para limpiar cristales).
- Si la funda se ensucia, límpiela con una solución de detergente suave.
- No utilice diluyente, bencina ni alcohol, ya que podría dañar el acabado de la superficie.

Copyright

“Rolly” y “**ROLLY**” son marcas comerciales de Sony Corporation.

Русский

Совместимое устройство

Развлекательный музыкальный проигрыватель Rolly SEP-30BT

Особенности

- Толстая уретановая прокладка предохраняет от удара
- Защищает Rolly в соответствующих случаях от воздействия пыли и грязи
- Для легкой переноски в комплект входит удобный карабинер

Технические характеристики

Материал	Наружный материал: Нейлон <p>Материал покрытия: Полиэстер</p> Материал прокладки: Уретан <p>Карабинер: Алюминий</p>
Размеры	Приблиз. 72 × 127 × 81 мм (ш/д/г)
Масса	Приблиз. 41 г
Входящая в комплект принадлежность	Карабин

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Меры предосторожности

- Убедитесь, что Rolly выключен, прежде чем уложить его в чехол. В противном случае это может привести к неисправности.
- Не оставляйте чехол или Rolly под воздействием высокой температуры и влажной среды, например, под прямым солнечным светом, внутри автомобиля или в ванной комнате, поскольку это может привести к выцветанию или пожелтению.
- Чехол предназначен для защиты от царапин, пыли и несильного удара. Он не защищает от сильных ударов, например, при падении.
- Компания Sony не несет ответственность за любое повреждение устройства, возникшее по причине небрежного или неправильного обращения пользователя с данным изделием.
- Будьте осторожны, помещая Rolly в чехол или вынимая устройство из него.

Чистка

- Протирайте устройство мягкой тканью (например, тканью для чистки линз).
- Загрязненные участки протрите слабым моющим раствором.
- Не используйте растворитель, бензин или алкоголь, поскольку это может повредить полированную поверхность.

Авторские права

“Rolly” и “**ROLLY**” являются торговыми марками компании Sony Corporation.