



Руководство по установке динамиков Посібник з установки динаміків

DAV-DZ610/DZ710/
DAV-TZ510/TZ710

© 2010 Sony Corporation Printed in China

Русский

Застелите пол, чтобы не повредить его покрытие при сборке динамиков.

1 Согните кабель динамика (A) и перекрутите его. Затем протяните кабель динамика через нижнее отверстие в основании (B).

Используйте кабели динамиков следующим образом.

- Передний левый динамик (L): белый
- Передний правый динамик (R): красный
- Левый динамик объемного звучания* (L): синий
- Правый динамик объемного звучания* (R): серый

* Только для моделей DAV-DZ710 и DAV-TZ710.

2 Протяните кабель динамика (A) через нижнюю часть стойки (C) и вытяните его через верхнюю часть; продолжайте протягивать кабель динамика через отверстие в нижней части динамика (D) и вытягивать его через отверстие на задней панели динамика.

3 Вставьте стойку (C) в отверстие в нижней части динамика (D) так, чтобы серебристый винт в верхней части стойки был обращен к передней части динамика.

4 Отрегулируйте высоту динамика (D) с помощью отверстий ①, ②, ③ или ④, затем закрепите стойку (C), используя два винта (E).

Примечание

- Отверните черный винт, если необходимо использовать отверстия ②, ③ или ④. Убедитесь, что черный вывернутый винт утилизирован, поскольку в дальнейшем он не понадобится.
- Не отворачивайте серебристый винт.

5 Подсоедините кабель динамика (A). Затем закрепите кабель динамика, разместив его в пазу.

6 Вставьте стойку (C) так, чтобы выемка в нижней части стойки совместилась с выступом на основании (B), затем закрепите стойку с помощью винтов (E).

Українська

Застеліть підлогу тканиною, аби запобігти її пошкодженню під час монтажу динаміків.

1 Складіть шнур динаміка (A) та скрутіть його. Потім просуньте шнур динаміка крізь отвір у базі (B) знизу.

Розведіть шнури динаміків таким чином:

- Лівий фронтальний динамік (L): білий
- Правий фронтальний динамік (R): червоний
- Лівий динамік об'ємного звучання* (L): синій
- Правий динамік об'ємного звучання* (R): сірий

* Тільки для моделей DAV-DZ710 і DAV-TZ710.

2 Просуньте шнур динаміка (A) крізь нижню частину стійки (C) та витягніть зверху; потім просуньте шнур динаміка крізь отвір динаміка знизу (D) і витягніть крізь отвір на задній стороні динаміка.

3 Вставте стійку (C) в отвір знизу на динаміку (D) таким чином, аби срібний гвинт у верхній частині стійки був спрямований до передньої сторони динаміка.

4 Відрегулюйте висоту динаміка (D) за допомогою отворів ①, ②, ③ або ④, після чого закріпіть стійку (C) двома гвинтами (E).

Примітка

- Вилучіть чорний гвинт, аби скористатися отворами ②, ③ або ④. Належним чином утилізуйте вилучений чорний гвинт, який більше не знадобиться.
- Не вилучайте срібний гвинт.

5 Приєднайте шнур динаміка (A). Потім зафіксуйте шнур динаміка, протягнувши його крізь проріз.

6 Вставте стійку (C) таким чином, щоб паз у нижній частині стійки збігався з виступом на базі (B), а потім закріпіть стійку за допомогою гвинтів (E).

Список деталей/Список частин

