4-467-976-12(1)

SONY

Shooting Grip With Mini Tripod
Рукоятка для съемки с мини-штативом

Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Instrucțiuni de utilizare
Betjeningsvejledning
Návod k obsluze
Käyttöohjeet
Инструкция по эксплуатации
使用說明書
사용설명서
تعليمات التشغيل

GP-VPT1

MULTI

© 2013 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

4467976120

Polski

Dziękujemy za zakupienie uchwytu do filmowania z ministatywem firmy Sony.
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
2) na urządzenia nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Dotyczy klientów z Europy

<Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE>
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwagi dotyczące użytkowania

- Ustawiając kąt uchwytu, nie trzymać palca na pulpicie sterującym, aby przytrzymać aparat/kamerę. Mocno przytrzymać aparat/kamerę drugą ręką, aby nie upadła.
- Ustawiając kąt uchwytu, nacisnąć do końca przycisk regulacji kąta i przed użyciem sprawdzić, czy został on do przycisku wyjściowej. Jeśli nie powrócił do pozycji wyjściowej, wymagana jest naprawa urządzenia.
- Wykorzystując urządzenie jako statyw:
  - Rozłożyć nóżki do statywu i ustawić na płaskiej powierzchni.
  - Przed zdjęciem rąk sprawdzić, czy aparat/kamera jest dobrze zabezpieczona przed upadkiem lub przewróceniem.
  - Po podłączeniu obiektywu konwersyjnego lub innych akcesoriów należy sprawdzić wyważenie urządzenia. Użycie urządzenia z niektórymi akcesoriami może być niemożliwe.
  - Nie używać urządzenia w miejscach, w których mogłoby ono spaść w wyniku silnego wiatru, wibracji itd.
- Zachować ostrożność, aby nie upuścić urządzenia ani nie obłać go płynem.
- Nie pozostawiać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, blisko grzejnika lub w bardzo wilgotnym miejscu.
- Przed włożeniem urządzenia do odłączyć urządzenie od aparatu/kamery i przechowywać je w zalączonej torbie.
- Zbyt długi kabel należy zwinąć i przywiązać zaciskiem do kabla.
  - Nie zginać kabla pod kątem ostrym.
- Zdjąć kabel należy wkładać i wyjmować złącze Multi prosto, trzymając za wtyk. Wkładanie lub wyjmowanie złącza pod dym kątem może uszkodzić złącze Multi i aparat/kamerę.

Konserwacja

- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym.
- Nie urządzenia nie używane przy zbiornikach wodnych, wytrzeć je dokładnie suchą szmatką.

Charakterystyka

GP-VPT1 to uchwyt z funkcją pilota zdalnego sterowania do aparatów/kamer. Po rozłożeniu nóżek można go również używać jako statywu.

- Urządzenia można używać do sterowania aparatem/kamerą za pomocą Multi firmy Sony. Urządzenie może jednak nie współpracować ze wszystkimi aparatami/kamerami posiadającymi złącze Multi firmy Sony. Informacje o współpracujących modelach można znaleźć na stronie internetowej firmy Sony.
- Ergonomiczny układ umożliwia nagrywanie w naturalnej pozycji. Pilota zdalnego sterowania można używać zarówno prawą, jak i lewą ręką.
- Nagrywać można pod różnymi kątami: z góry, z dołu, a nawet z odbiciem lustrzanym.
- Użycie urządzenia jako statywu umożliwia stabilne nagrywanie.
- Funkcje pilota zdalnego sterowania obejmują podstawowe funkcje nagrywania (nagrywania filmów/zdjęć, zoomowania).

Zoom

- Nacisnąć przycisk zoomowania.
- Strona T (teleobiektyw): Obiekt zostanie przybliżony.
- Strona W (szeroki kąt): Obiekt zostanie oddalony.
- Dłuższe naciśnięcie przycisku zoomowania spowoduje przyspieszenie zoomowania.

Uwagi

- Można również przybliżać i oddalać obraz, przesuwając tam i z powrotem wyższą środkową część przycisku zoomowania.

Uwagi

- Prędkość zoomowania zależy od modelu używanego aparatu/kamery.

Po zakończeniu nagrywania

Nacisnąć przycisk POWER, aby wyłączyć aparat/kamerę.

Odłączanie aparatu/kamery

1. **Polluzować pokrętło mocujące aparatu/kamery i zdjąć aparat/kamerę z podstawy.**
2. **Rozłożyć nóżki.**

Przenoszenie urządzenia

Urządzenie należy przenosić w zalączonej torbie.

Uwagi

- Nie przenosić urządzenia z podłączonym aparatem/kamerą.

Dane techniczne

Całkowita waga aparatu/kamery i zamontowanych akcesoriów	Maksymalnie 1,0 kg (razem z baterią i pozostałymi akcesoriami)
Funkcje pilota zdalnego sterowania	Przycisk START/STOP, przycisk PHOTO, przycisk Zoom (W/T)
Wymiary	
Nóżki złożone (ok.)	45 mm × 132 mm × 68 mm (sz./wys./gł.)
Nóżki rozłożone (ok.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (sz./wys./gł.)
Długość kabla	Ok. 250 mm
Zakres temperatury roboczej	0°C do 40°C
Waga	Ok. 116 g
W zestawie	Uchwyt do filmowania (1), pokrętło (1), zacisk do kabla (1), torba (1), zestaw drukowanej dokumentacji

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Slovenský

Ďakujeme, že ste si zakúpili tútu ručku na fotografovanie s miniatúrnym statívom Sony.
Pred používaním tejto jednotky si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Nenakladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie.

Pre zákazníkov v Európe

<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Keď sa vyradené elektrické a elektronické zariadenia s označením prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným nakladaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na základe žiadosti poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Poznámky o používaní

- Pri nastavovaní uhla rúčky nehladkw svoj prst na ovládací panel, aby ste zabezpečili stabilnú fotografovaciu polohu. Druhou rukou pevne uchopte hlavnú časť fotografovacieho prístroja.
- Pri nastavovaní uhla rúčky stlačte úplne tlačidlo na nastavenie uhla a pred používaním skontrolujte, či sa páčka vrátila naspäť. Ak sa úplne nevrátil, jemne nastavte uhol rúčky dozadu a dopredu.
- Pri používaní tejto jednotky vo funkcii statívu:
  - Úplne roztiahnite nožičky a položte jednotku na rovný povrch.
  - Skontrolujte zaistenie fotografovacieho prístroja a to tým jednotka je stabilne položená, a to pred tým, než ruky vzdialite.
  - Po namontovaní konvenčného objektívu alebo iného príslušenstva skontrolujte stabilitu tejto jednotky. Túto jednotku nemusí byť možné s niektorými typmi príslušenstva používať.
  - Túto jednotku nepoužívajte na miestach, kde by sa mohla prevrhnúť v dôsledku silného vetra, vibrácií a pod.
- Dávajte pozor, aby tejto jednotka nespadla a aby sa na ňu nerozliala tekutina.
- Túto jednotku nechránenú na priamom slnku, v blízkosti ohrievačа, ani na veľmi vlhkom mieste.
- Po použití odpojte túto jednotku od fotoaparátu a uskladnite ju v dodanom vrecku.
- Prebytočnú dĺžku kábla upravte káblovou príchytkou.
- Kábel nenohybujte s ostrom uhle.
- Vždy zasúvajte a vyberajte viacúčelovú konzolku v priamom smere a súčasne držte zástrčku. Zasúvanie a vyberanie nasilu pod nesprávnym uhlom môže mať za následok poškodenie viacúčelovej konzolky a fotoaparátu/videokamery.

Čistenie

- Túto jednotku čistte mäkkou tkaninou slabo namočenou v roztoku jemného čistiaceho prostriedku.
- Po používaní tejto jednotky na mieste vystavenom morskému vetru jednotku dobre utrite suchou tkaninou.

Funkcie

GP-VPT1 je rúčka s diaľkovým ovládačom určení pre fotoaparáty/videokamery. Nožičky tejto jednotky môžete rozťahnuť a môžete ju používať ako statív.

- Túto jednotku môžete používať na ovládnu fotoaparátu/videokamery s viacúčelovou konzolkou Sony. Ale túto jednotku nemusí byť kompatibilná so všetkými fotoaparátmi/videokamerami vybavenými viacúčelovou konzolkou Sony. Informácie o kompatibilných fotoaparátoch/videokamerách nájdete na internetovej lokalite Sony.
- Rúčka s jednoduchým držaním umožňuje vykonávať záznam v prirodzenej polohe. Tlačkový ovládač tiež možno ľahkovládať pravou alebo ľavou rukou.
- Záznam môžete vykonávať z rôznych uhlov: malý alebo veľký uhol, ale aj uhol so zrkadlovým obrazom.
- Používanie tejto jednotky vo funkcii statívu umožňuje vykonávať stabilný záznam.
- Funkcie diaľkového ovládača obsahujú základné funkcie záznamu (videosekvencia/statický záznam, približienie).

A Označenie súčastí

1 **Skrutka na namontovane fotoaparátu/videokamery**
2 **Kolik (zaistenie, 7 kolíkov)**
3 **Podložka na fotoaparát/videokamera**
4 **Kolieska na namovanie fotoaparátu/videokamery**
5 **Tlačidlo na nastavenie uhla**
6 **Viacúčelová konzolka**
7 **Tlačidlo START/STOP**
8 **Tlačidlo PHOTO**
9 **Tlačidlo na prispôsobenie**
10 **Pravá nožička**
11 **Ľavá nožička**
12 **Rúčka**
13 **Otvor na remienok**
14 **Káblová príchytka**

B Montáž fotoaparátu/videokamery

Pred namontovaním na túto jednotku nainštalujte do fotoaparátu/videokamery batériu a pamäťovú kartu.

Zabráňte pádu fotoaparátu/videokamery alebo tejto jednotky.

1 **Jednotku a fotoaparát/videokameru pevne uchopte, zarovnajte kolík a skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery s polohovacími otvormi v spodnej časti fotoaparátu/videokamery. (B-1)**

Poznámky

- Kolík sa da zasunúť. Zasuňte alebo vytiahnite ho v závislosti na skutočnosti, či má váš fotoaparát/videokamera polohovací otvor, a ak ho má, tak v polohe otvoru. **(B-1-a)**
- Ak váš fotoaparát/videokamera nemá polohovací otvor na kolík, kolík musí byť pri montáži fotoaparátu/videokamery vytiahnutý a zarovno s polohovacím otvorom. Ak kolík zasunutý, vytiahnutý bo pred namontovaním fotoaparátu/videokamery zasuňte kolík do podložky na fotoaparát/videokameru.
- Ak váš fotoaparát/videokamera nemá polohovací otvor pre kolík, pred namontovaním fotoaparátu/videokamery zasuňte kolík do podložky na fotoaparát/videokameru.

2 **Slabo utiahnite skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery otáčaním kolieska na namontovanie fotoaparátu/videokamery a nastavte pevnému upevneniu podložky na fotoaparát/videokameru dopredu a dozadu.**
3 **Držte fotoaparát/videokameru v stabilnej polohe a zaistite podložku na fotoaparát/videokameru úplným utiahnutím kolieska.**
4 **Zasuňte viacúčelovú konzolku tejto jednotky do viacúčelovej konzolky fotoaparátu/videokamery.** Prebytočnú dĺžku kábla upravte káblovou príchytkou. **(B-4)**

Poznámky

- Viacúčelová konzolka musí byť zasunutá správnym spôsobom. Žiadnu zástrčku nepripájajte nasilu obrátene, pretože tým poškodíte fotoaparát/ videokameru alebo tiež jednotku.
- Pri pripájaní k viacúčelovej konzolke fotoaparátu/videokamery (tvar ako v **(d)**) zarovnajte značku ▲ na zástrčke tejto jednotky so značkou ▼ na viacúčelovej konzolke na fotoaparáte/videokamere. Násilným pripájaním v nesprávnom smere poškodíte konzolku alebo fotoaparát/ videokameru.

C Používanie rúčky na fotografovanie

1 **K otvoru na remienok pripojte remienok. (C-1)**
2 **Ak sú prvá a ďavá nožička roztiahnuté, sklopte ich.**
3 **Svoju ruku vložte cez remienok a uchopte rúčku. (C-3)**
Rúčku držte jednou rukou a fotografovací prístroj držte druhou rukou.
Pokožením prstov na rúčku, ako je to zobrazené na obrázku **(C-3)**, umožníte stabilný záznam.

Poznámky

- Pri snímaní s vysokým uhlom lepšie zaistabilizujte fotoaparát/ videokameru podopretím druhou rukou.

D Nastavenie uhla rúčky

Uhol rúčky môžete zmeniť v priraďených po približne desať stupňov, a to stlačením tlačidla na nastavenie uhla **(D)**.

1 **Nastavte rúčku do požadovaného uhla pri úplnom stlačení tlačidla na nastavenie uhla (D).**
Pri stlačení tlačidla na nastavenie uhla držte fotoaparát/videokameru druhou rukou. Ak nezabezpečíte stabilitu fotoaparátu/videokamery, môže sa nakloniť a spôsobiť nehodu.
2 **Zablokujte rúčku v uhle, v ktorom sa tlačidlo na nastavenie uhla vrátilo.**
Nastavením ťahiska mierne dopredu zjednodušíte používanie ovládacích prvkov.

Poznámky

- Skontrolujte, že tlačidlo na nastavenie uhla sa úplne vrátilo. Rúčka sa zablokuje, len keď sa tlačidlo na nastavenie uhla úplne vráti. Ak je to potrebné, nastavte mierne polohu rúčky pri súčasnom držaní fotoaparátu/ videokamery, aj kým sa tlačidlo na nastavenie uhla úplne nevráti.
- V závislosti na vašom fotoaparátu/videokamere môže nastavenie uhla rúčky spôsobiť nestabilitu jednotky. Ak k tomu dôjde, znova nastavte uhol rúčky.
- V určitých uhloch rúčky nebude nebude môcť diaľkový ovládač používať. Ak k tomu dôjde, znova nastavte uhol rúčky.

Používanie diaľkového ovládača

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom/ videokamerou.

Zapnutie fotoaparátu/videokamery

1 **Zapnite fotoaparát/videokameru a nastavte ho/ju do fotografovacieho režimu.**
2 **Nastavte fotoaparát/videokameru na režim videoseksvence alebo statického záberu.**

Poznámky

- Ak fotoaparát/videokameru ponechále chvíľu v pohotovostnom režime, automaticky sa vypne. Na obnovenie pohotovostného režimu zapnite napájanie.
- Fotoaparát/videokameru nemôžete obsluhovať pomocou tejto jednotky, ak je blokovaný vypínač fotoaparátu/videokamery nastavený na OFF.

Záznam pohyblivého obrazu

Stlačte tlačidlo START/STOP.
Na nastavenie zastavenia stlačte tlačidlo START/STOP.

Záznam statického záberu

Zľahka stlačte a podržte tlačidlo PHOTO, skontrolujte obraz a potom úplným stlačením tlačidla záber nasnímajte.

Približovanie

Stlačte tlačidlo na priblíženie.
Strana T (ďalekohľad = teleobjektívom): Objekt bude vyzerať bližšie.
Strana W (širokouhlý): Objekt bude vyzerať omnoho vzdialenejšie.
Dlhším stlačením tlačidla na priblíženie bude priblíženie rýchlejšie.
Približovať a oddľaovať môžete a pohybom zvyšnej strednej časti tlačidla na priblíženie dozadu a dopredu.

Nastavenie

Rýchlosť priblíženia sa mení v závislosti na modeli fotoaparátu/ videokamery.

Po nasnímaní

Stlačením tlačidla POWER fotoaparát/videokameru vypnete.

Funkcie

GP-VPT1 je rúčka s diaľkovým ovládačom určení pre fotoaparáty/ videokamery. Nožičky tejto jednotky môžete rozťahnuť a môžete ju používať ako statív.

Uwagi

- W przypadku ujęć z góry należy zabezpieczać aparat/kamerę drugą ręką.

D Regulacja kąta uchwytu

Kąt uchwytu można zmieniać w skokach około co dziesięć stopni, naciskając przycisk regulacji kąta Ⓓ.

1 **Ustawić uchwyt pod pożądanym kątem, naciskając do końca przycisk regulacji kąta Ⓓ.**
Naciskając przycisk regulacji kąta, należy przytrzymywać aparat/kamerę drugą ręką. Jeśli aparat/kamera nie będzie przytrzymywana, może przechylić się na jedną stronę.
2 **Zablokować uchwyt pod kątem, przy którym przycisk regulacji kąta wrócił do pozycji wyjściowej.**
Ustawienie punktu ciężkości nieco bardziej z przodu ułatwi obsługę za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Uwagi

- Sprawdzić, czy przycisk regulacji kąta wrócił do pozycji wyjściowej. Uchwyt zablokuje się tylko, jeśli przycisk regulacji kąta wróci do pozycji wyjściowej. W razie potrzeby należy nieznacznie wyregulować położenie uchwytu, trzymając aparat/kamerę, dopóki przycisk regulacji kąta nie wróci do pozycji wyjściowej.
- W zależności od modelu aparatu/kamery, regulacja kąta uchwytu może spowodować, że urządzenie straci stabilność. W takim przypadku należy ponownie ustawić kąt uchwytu.
- W przypadku niektórych kątów uchwytu obsługa pilotem zdalnego sterowania może nie być możliwa. W takim przypadku należy ponownie ustawić kąt uchwytu.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

Włączyć zasilanie aparatu/kamery.

1 **Włączyć zasilanie aparatu/kamery i ustawić tryb gotowości.**
2 **Ustawić aparat/kamerę w trybie nagrywania filmów lub obrazów nieruchomych.**

Uwagi

- Jeśli aparat/kamera pozostanie przez dłuższą chwilę w trybie gotowości, automatycznie się wyłączy. Aby przywrócić tryb gotowości, ponownie włączyć zasilanie.
- Nie można obsługiwać aparatu/kamery z tego urządzenia, jeśli przełącznik zasilania aparatu/kamery jest ustawiony w pozycji wyłączenia OFF.

Nagrywanie filmu

Naciśnij przycisk START/STOP.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk START/ STOP.

Nagrywanie obrazu nieruchomego

Lekko naciśnij i przytrzymuj przycisk PHOTO, aby sprawdzić obraz, po czym naciśnij przycisk do końca, aby nagrać obraz.

Zoomowanie

Naciśnij przycisk zoomowania.
Strona T (teleobiektyw): Obiekt zostanie przybliżony.
Strona W (szeroki kąt): Obiekt zostanie oddalony.
Dłuższe naciśnięcie przycisku zoomowania spowoduje przyspieszenie zoomowania.

Uwagi

- Można również przybliżać i oddalać obraz, przesuwając tam i z powrotem wyższą środkową część przycisku zoomowania.

Uwagi

- Prędkość zoomowania zależy od modelu używanego aparatu/kamery.

Po zakończeniu nagrywania

Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć aparat/kamerę.

Odłączanie aparatu/kamery

1. **Poluzować pokrętło mocujące aparatu/kamery i zdjąć aparat/kamerę z podstawy.**
2. **Rozłożyć nóżki.**

Przenoszenie urządzenia

Urządzenie należy przenosić w załączonej torbie.

Uwagi

- Nie przenosić urządzenia z podłączonym aparatem/kamerą.

Dane techniczne

Całkowita waga aparatu/kamery i zamontowanych akcesoriów	Maksymalnie 1,0 kg (razem z baterią i pozostałymi akcesoriami)
Funkcje pilota zdalnego sterowania	Przycisk START/STOP, przycisk PHOTO, przycisk Zoom (W/T)
Wymiary	
Nóżki złożone (ok.)	45 mm × 132 mm × 68 mm (szer./wys./gł.)
Nóżki rozłożone (ok.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (szer./wys./gł.)
Długość kabla	Ok. 250 mm
Zakres temperatury roboczej	0°C do 40°C
Waga	Ok. 116 g
W zestawie	Uchwyt do filmowania (1), pokrętło (1), zacisk do kabla (1), torba (1), zestaw drukowanej dokumentacji

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a Sony Exponálómarkolat háromlábú miniállványval termékét.
Használat előtt alaposan olvassa el a berendezést, olvassa el alaposan ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.

VIGYÁZAT

Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.

Európai vásárlóink számára

<Megjegyzés az Eu-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára>
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbemutatás: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Felesleges vált elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása (használt háztartási és üzleti felhasználók az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtő rendszerében)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket az ismétlődő háztartási hulladéktól. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja be. Elesettségül vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyben az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatókhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Használatra vonatkozó megjegyzések

- A markolat szögének a beállítása során ne tegye ujját a vezérlőpanelre, hogy a kamera stabil maradjon. Másik kezével tartsa szilárdan a kamerát, hogy le ne essen.
- A markolat szögének a beállítása során teljesen nyomja be a szögbeállítás gombját, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen visszatért eredeti helyzetébe. Ha nem így tesz, a készülék elveszítheti stabilitását, és leeshet vagy balesetet okozhat a markolat szögét előre-hátra.
- Ha a készüléket hárombillér állványként használja:
  - A lábakat nyissa szét teljesen, és helyezze vízszintes felületre.
  - Miután elengedi, győződjön meg róla, hogy a kamera biztonságosan áll és a készülék egyensúlyban van.
  - A cserélhető lencse vagy egyéb tartozékok felszerelése után győződjön meg róla, hogy a készülék egyensúlyban van. Lehet, hogy a készüléket nem fogja tudni egyidejűleg használni bizonyos egyéb tartozékokkal.
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol erős szél, rezgés stb. következtében felborulhat.
- Ügyeljen rá, nehogy leejtse a készüléket, és ne folyjon rá folyadék.
- Ne hagyja a készüléket közvetlen napfényben, fűtőtest közelében vagy nagyon párás helyen.
- A készüléket használat után távolítsa el a kamerától, és tárolja a mellékelt tasakban.
- A feleslegesen hosszú kábelt fogja össze a zsebkendővel.
  - Ne törje meg a kábelt éles szögben.
  - Mindig egyenes vonalban helyezze be és távolítsa el a multi-terminált, és közben tartsa a kamerát szilárdan. Ha a multi-terminált ferdén tartva vagy a kamerát ferdén helyezi be vagy távolítja el, az károsíthatja a kamera vagy a készülék multi-terminálját.

Tisztítás

- Ha beszennyeződik, tisztítsa meg enyhe tisztítószer oldatával kissé megnedvesített puha törlőkendővel.
- Ha a készüléket tengeri szélnek kitett helyen használta, törölje meg alaposan szárazra törlőkendővel.

Tulajdonságok

A GP-VPT1 egy vezeték nélküli funkcióval ellátott markolat kézfékhez.
A készülék lábait szétnyitva háromlábú állványként is használhatja.
A készüléket Sony multi-terminállal felszerelt kamera működtetésére használhatja. Ám lehet, hogy a készülék nem kompatibilis minden Sony multi-terminállal felszerelt kamerával. A kompatibilis modellekről a Sony weboldalán talál további információkat.
A kényelmes fogású markolat természetes pózban történő filmlövéshez teszi lehetővé. A távirányító jobb vagy bal kézzel egyaránt működtethető.
Különböző szögekből filmezhet: magas vagy alacsony szögből, sőt tükörkép szögből is.
Ha a készüléket háromlábú állványként használja, stabil képet kap.
A távvezérlő az alapvető filmlövéshez funkciókat biztosítja (film/állókép, nagyítás).

A termék részei

1 **Kamera felerősítocsavarja**
2 **Csap (behelyezés, 7 csap)**
3 **Kamera talapzata**
4 **Kamera rögzítőgombja**
5 **Multi-terminál**
6 **START/STOP gomb**
7 **PHOTO gomb**
8 **Nagyítógombja**
9 **Jobb láb**
10 **Bal láb**
11 **Markolat**
12 **Lyuk a szíj részére**
13 **Kábeltartó csipesz**

B A kamera felszerelése

Az elemeket és a memóriakártyát a készülékre történő felszerelés előtt helyezze a kamerába.

Ügyeljen rá, nehogy leessen a kamera vagy a készülék.

1 **Tartsa szilárdan a készüléket és a kamerát, majd igazítsa a csapot és a kamera felerősítocsavarját a kamera alján lévő illesztőnyílásokhoz. (B-1)**

Megjegyzések

- A csap behúzható. Húzza be vagy engedje ki attól függően, hogy a kameráján van-e illesztőnyílás, és ha igen, az a csapnak megfelelő helyen van. **(B-1-a)**
- Ha a kameráan van a csaphoz illő illesztőnyílás, engedje ki a csapot, és a kamera felerősítocsavarja szintjára az illesztőnyílásnál. Ha a csap be van húzva, a kamera felerősítése előtt húzza ki a kamera talapzatából valamilyen hegyes tárggyal.
- Ha a kamerán nincs a csaphoz illő illesztőnyílás, a kamera felerősítése előtt húzza be a kamera talapzatába.

2 **Enyhén húzza meg a kamera felerősítocsavarját a kamera felerősítőgombjának a csavarásával, és a kamera talapzatát előre vagy hátra csúsztava szabályozza az egyensúlyt.**
3 **Tartsa a kamerát stabil helyzetben, és rögzítse a kamera talapzatát a gomb teljes meghúzásával.**
4 **Helyezze a készülék kábelének multi-terminálját a kamera multi-termináljába.**
A felesleges hosszú kábelt fogja össze a fogóval. **(B-4)**

Megjegyzések

- A multi-terminált a megfelelő oldalával felfelé kell behelyezni. Ügyeljen rá, hogy ne erőltesse egyik csatlakozót sem fejjel lefelé, mert a csatlakozó, kamera vagy a készülék megsérülhet.
- A kamera multi-terminálja (a **(d)** ábrán látható alakú) csatlakoztatása során igazítsa a készülék dugóján levő ▲ jelet a kamera multi-terminálján lévő ▼ jelhez. A dugó helytelen módon történő erőltetett csatlakoztatása a kamera meghibásodásához vezet.

Háromlábú állványként történő használat

1 **Ellenőrizze, hogy a lábak teljesen szét vannak nyitva.**
2 **Ellenőrizze, hogy a készülék nem billen előre sem hátra.**
A készülék a kamera talapzatának bizonyos szöge mellett, vagy tartozékok, elemek okozta egyensúlyvesztés következtében lábolásá válhat. Ilyen esetben ne használja.

Megjegyzések

Ha háromlábú állványként használja, helyezze vízszintes felületre.

C Filmfelvevő markolatként történő használat

1 **Csatolja a csuklópántot a szíj részére kialakított nyílásba. (C-1)**
2 **Ha a jobb vagy bal láb szét van nyitva, csukja össze.**
3 **Dugja át kezét a hurkon, és fogja meg a markolatot. (C-3)**
Ha a markolatot fogja, másik kezével tartsa a kamerát.
Ha ujját a **(C-3)** ábrán látható módon tartja a markolaton, stabil felvételt érhet el.

Megjegyzések

- Prim utilizarea acestei unități ca trepied, se obține o înregistrare stabilă.
- Funcțiile de comandă de la distanță (inclusiv cele pentru înregistrare simplă sau fotografiere), cât și funcțiile de înregistrare simplă și fotografiere sunt disponibile.

D A markolat szögének a beállítása

A markolat szögét kb. tizfokos lépésekben állíthatja a szögbeállító gomb Ⓐ megnyomásával.

1 **A markolatot a szögbeállító gomb Ⓐ teljes megnyomásával állíthatja a kívánt szögbe.**
Míg a szögbeállító gombot nyomva tartja, a kamerát tartsa a kamerát. Ha nem tartja a kamerát szilárdan, oldalra billenhet.
2 **A markolatot a szögbeállító gomb felengedésével rögzítheti az adott szögben.**
Ha a súlypontot kissé előbbre állítja, megkönnyíti a távvezérlő kezelését.

Megjegyzések

Ellenőrizze, hogy a szögbeállító gomb teljesen fel van engedve. A markolat csak akkor van rögzítve, ha a szögbeállító gomb teljesen fel van engedve. Szükség esetén kissé módosítsa a markolat helyzetét a kamerán tartva, amíg a szögbeállító gomb teljesen ki nem engedi.
A kamerától függően a markolat szögének az állítása meghonthatja a készülék stabilitását. Ha ez megtörténik, változtassa meg a markolat szögét.
A markolat bizonyos szögeknél akadályozhatja a távvezérlő működtetését. Ha ez megtörténik, változtassa meg a markolat szögét.

A távvezérlő használata

Az összes részletet a kamerához mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolja be a kamerát.

1 **Kapcsolja be a kamerát, és hozza készenléti módba.**
2 **Állítsa a kamerát film vagy állókép üzemmódba.**

Megjegyzések

Ha a kamerát egy bizonyos ideig készenléti módban hagyja, automatikusan kikapcsol. A készenléti módot ismételt bekapcsolással állíthatja vissza.
Ha a kamera táphpkcsolója OFF állapotban van, a kamerát nem működtetheti ezzel a készülékkel.

Mozgókép felvétele

Nyomja meg a START/STOP gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg újra a START/STOP gombot.

Állókép felvétele

Enyhén nyomja meg a PHOTO gombot, ellenőrizze a képet, majd a felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a gombot.

Nagyítás

Nyomja meg a nagyítás gombját.
T oldal (telefoto): A tárgy közelebbinek hat.
W oldal (wide – széles szög): A tárgy távolabbinak hat.
A nagyítás gombjának hosszabb ideig történő nyomva tartásával felgyorsul a nagyítás.

Megjegyzések

A képet a nagyítás-gomb közepső kiemelkedő részének előre vagy hátramozgatásával is nagyíthatja illetve kicsinyítheti.
A nagyítás sebessége a kamera modelljétől függően változhat.

A felvétel után

A kamerát a POWER gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

A kamera eltávolítása

1 **Lazítsa meg a kamera felerősítőgombját, és távolítsa el a kamerát a kamera talapzatáról.**
2 **Hajtsa be a lábakat.**

A készülék hordozása

A készüléket a hordtaskában szállítsa.

Megjegyzések

Ne szállítsa a készüléket a hozzárendelt kamerával együtt.

Műszaki adatok

A kamera és a felszerelt tartozékok összsúlya	Maximum 1,0 kg (Ellemkélő az egyéb tartozékokkal együtt)
Távvezérlő funkciói	START/STOP gomb, PHOTO gomb, nagyítás gombja (W/T)
Méretek	
Összecsukott lábakkal (Kb.)	45 mm × 132 mm × 68 mm (sz / ma / mé)
Szétnyitott lábakkal (Kb.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (sz / ma / mé)
Kábel hossza	Kb. 250 mm
Üzemhőmérsékleti tartomány	0 °C – 40 °C
Tömeg	Kb. 116 g
A csomag tartalma	Filmfelvevő markolat (1), csuklópánt (1), kábeltartó csipesz (1), hordtaskát (1), nyomtatott dokumentáció

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

Română

Vă mulțumim că ați achiziționat acest grip de fotografiere cu minitrepied Sony.
Înainte de a folosi produsul, citiți manualul în întregime și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu așezați obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.

Pentru clienții din Europa

<Notă pentru clienții din țările aflate sub incidența Directivelor UE>
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre

Cesky

(Pokračování z přední strany)

Poznámky
Nenoste toto jednotku s upnutým fotoaparátem.

Technické údaje

Celková hmotnost fotoaparátu a nasazeného příslušenství	Maximálně 1,0 kg (včetně baterie a dalšího příslušenství)
Funkce dálkového ovládání	Tlačítko START/STOP, tlačítko PHOTO, tlačítko Zoom (W/T)
Rozměry	
Nohy složeny (Přibl.)	45 mm × 132 mm × 68 mm (š / v / h)
Nohy rozevřeny (Přibl.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (š / v / h)
Délka kabelu	Přibl. 250 mm
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C
Hmotnost	Přibl. 116 g
Součásti balení	Držák pro snímání (1), feminek na ruku (1), kabelová spona (1), sáček na přenášení (1), sada tištěné dokumentace

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Suomi

Kiitämme tämän minijalustalla varustetun kuvausotteen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötarvetta varten.

VAROITUS

Ehkäise tulipalo- ja sähköiskuvaarat:
1) Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Euroopassa olevia asiakkaille
<Ilmoitus EU-maiden asiakkaille>
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteistossa tai sen pakkauksessa merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään oikealla tavalla, voit auttaa estämään mahdollisilta ympäristö- ja terveyshaitoilta, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän käsittelystä, tuotteen ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun säädät otteen asentoa, älä pidä kameraa vakaana ottamalla kiinni käyttöpainikeilta. Pidä toisella kädellä lujasti kiinni kameran rungosta, että se ei putoa.
- Kun säädät otteen asentoa, paina asennon säätöpainike pohjaan ja tarkista, että se palautuu kokonaan ennen käyttöä. Jos se ei ole palautunut kokonaan, hienosäädä otteen asentoa taskue ja eteenpäin.
- Kun tätä laitetta käytetään jalustana:
  - Levitä jalat kokonaan ja aseta laite tasaiselle pinnalle.
  - Tarkista, että kamera on lujasti kiinni ja tämä laite tasapainossa, ennen kuin otat käsisi pois.
  - Tarkista, että tämä laite on tasapainossa, kun olet kiinnittänyt muunto-objektiivin tai jonkin muun lisävarusteen. Tätä laitetta ei kenties voi käyttää joidenkin lisävarusteiden kanssa.
  - Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa se saattaa pudota johtuen kovasta tuulesta, tärinästä jne.
- Älä pudota tätä laitetta äläkä roiskuta sen päälle mitään nestettä.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen, lämmittimen läheille tai hyvin kosteaan paikkaan.
- Irrota tämä laite kamerasta ja pane se mukana toimitettuun koteloon kävtön jälkeen.
- Jos johto on liian pitkä, kiinnitä liikaosa johtokiinnittimellä.
  - Älä taivuta johtoa jyrkästi.
- Kiinnitä ja irrota multiliitin aina suorassa asennossa pitämällä samalla kiinni pistokkeesta. Jos multiliitin asetetaan paikalleen väkisin, itse multiliitin ja kamera saattavat vahingoittua.

Puhdistus

- Puhdista tämä laite pehmeällä, hieman mietoon pesuaineeseen kostutetulla kankaalla.
- Jos tätä laitetta on käytetty paikassa, jossa puhaltaa merituuli, pyyhi se huolellisesti kuivalla kankaalla.

Ominaisuudet

GP-VPT1 on kameroille tarkoitettu kuvausote, jossa on kauko-ohjaustoiminto. Tämän laitteen jalat voidaan levittää ja käyttää laitetta jalustana.

- Tätä laitetta voidaan käyttää Sonyn multiliitinkellä varustetun kameran kanssa. Tämä laite ei kuitenkaan sovi kaikille kameroille, joissa on Sony-multiliitin. Katso Sony-verkkosivuilta tiedot yhteensopivista malleista.
- Helposti pidettävä ote mahdollistaa kuvauksen luonnollisessa asennossa. Kauko-ohjaimia voidaan käyttää oikealla tai vasemmalla kädellä.
- Oh mahdollista kuvata eri kulmista: korkealta tai matalalta tai jopa peilikuvalla.
- Kun tätä laitetta käytetään jalustana, kuvaus on vakaa.
- Kauko-ohjaustoimintoihin kuuluvat peruskuvaustoiminnot (video/still-kuvan tallennus, zoomaus).

Osien tunnistaminen

1 Kameran kiinnityspruuvi
2 Tappi (sisäänvedettävä, 2 tappia)
3 Kameraistuka
4 Kameran kiinnityspuppi
5 Asennon säätöpainike
6 Multiliitin
7 START/STOP-painike
8 PHOTO-painike
9 Zoomauspainike
10 Oikea jalka
11 Vasen jalka
12 Ote
13 Hihnan aukko
14 Johdon kiinnitin

Kameran kiinnittäminen

Asenna akku ja muistikortti kameraan ennen tämän laitteen kiinnittämistä.

Varo ettet pudota kameraa tai tätä laitetta.

1 **Pidä lujasti kiinni tästä laitteesta ja kamerasta ja siirrä tappi ja kameran kiinnityspruuvi kameran pohjassa oleviin asetusaukkoihin. (B-1)**
Huomautuksia
- Tappi on sisäänvedettävä. Vedä tappi sisään tai ulos riippuen siitä onko kamerassa asetusaukko ja jos on, pane se aukon kohdalle. **(B-1-a)**
- Jos kameraasi on tappia varten tarkoitettua asetusaukko, pidä tappi vedettynä ulos ja sovita se asetusaukkoon, kun kiinnität kameran. Jos tappi on vedetty sisään, voit kameran asentaa jolkakin teräväällä esinreillä ennen kuin kiinnität kameran.
- Jos kameraasi ei ole tappia varten tarkoitettua asetusaukko, pane tappi kameraistukan sisään ennen kameran kiinnittämistä.

2 **Kiristä kameran kiinnityspruuvi kevyesti kääntämällä kameran kiinnityspuppia säädä tasapaino siirtämällä kameraistukkaa eteen tai taakse.**

3 **Pidä kamera vakaassa asennossa ja kiinnitä kameraistukka lujasti kiristämällä nuppi.**

4 **Aseta tämän laitteen johdon multiliitin kameran multiliitinmeen.**
Jos johto on liian pitkä, kiinnitä liikaosa johtokiinnittimellä. **(B-4)**

Huomautuksia
- Multiliitin on liitettävä siten, että olkea puoli tulee ylöspäin. Älä pane kumpaakaan pistokketa väkisin väärin päin, sillä pistoke, kamera tai tämä laite saattavat vioittua.
- Kun liitetään kameran multiliitinmeen (muoto kuten kuvassa (**d**)), kohdista tämän laitteen pistokkeessa oleva ▲ -merkki kameran multiliitinmeen ▼ -merkin kohdalle. Jos pistoke pannaan väkisin väärinpäin, pistoke tai kamera saattavat vioittua.

Käyttö jalustana

1 **Tarkista, että jalat on avattu kokonaan.**

2 **Tarkista, että tämä laite on tasapainossa etu/takasuunnassa.**
Tämä laite saattaa joutua epätasapainoon, jos kameraistukan asento muuttuu lisävarusteiden, akun tms. vuoksi. Tällaisessa tapauksessa käyttö on syytä lopettaa.

Huomautusta
Kun laitetta käytetään jalustana, aseta se tasaiselle pinnalle.

Käyttö kuvausotteena

1 **Kiinnitä käsihihna hihnan aukkoon. (B-1)**

2 **Jos olkea ja vasen jalka on avattu, taita ne kokoon.**

3 **Pane kätesi hihnan läpi ja ota kiinni otteesta. (B-3)**
Kun pidät kiinni otteesta, pidä toisella kädelläsi kiinni kamerasta. Kun panet sormesi otteelle kuten kuvassa **C**-3 näytetään, kuvaaminen käy vakaasti.

Huomautusta
- Kun kuvaat korkeasta kulmasta, kamera pyyyt paremmin paikallaan, kun tuet sitä toisella kädelläsi.

Otteen asennon säätäminen

Otteen asentoa voidaan muuttaa noin 10 asteen jaksoissa painamalla asennon säätöpainiketta.

1 **Säädä ote säätöpainikkeen samalla kun painat asennon säätöpainikkeen ⓐ kokonaan alas.**
Kun painat asennon säätöpainiketta, pidä kameraa kiinni toisella kädelläsi. Jos et pidä kameraa vakaana, se saattaa kallistua toiselle puolelle.

2 **Lukitse ote asentoon, jossa asennon säätöpainike palautuu.**
Kun painopiste säädetään hieman eteenpäin, kauko-ohjaimen käyttö käy helpommin.

Huomautusta
- Tarkista, että asennon säätöpainike on palautunut kokonaan. Ote lukkiutuu vain kun asennon säätöpainike on palautunut kokonaan. Jos tarpeen, säädä otteen asentoa hieman pitämällä kiinni kameraista, kunnes asennon säätöpainike palautuu kokonaan.
- Kameraista riippuen otteen asentoon säätö saattaa aiheuttaa sen, että tämä laite on epävakaa. Jos näin käy, säädä otteen asento uudelleen.
- Joissakin otteen asennoissa kauko-ohjaimen käyttö ei kenties onnistu. Jos näin käy, säädä otteen asento uudelleen.

Kauko-ohjaimen käyttö

Katso lisätietoja kameran mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Kytke kameran virta päälle.
1 Kytke kameran virta päälle ja aseta se valmiustilaan.
2 Aseta kamera video- tai still-kuvan tilaan.

Huomautusta
- Jos jäität kameran jokisikin aikaa valmiustilaan, kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Valmiustila palautuu kytkemällä virta uudelleen.
- Kameras ei voi käyttää tästä laitetesta, jos kameran virtapainike on asennossa OFF.

Liikkuvan kuvan tallennus
Paina START/STOP-painiketta.
Kun haluat pysäyttää tallennuksen, paina START/ STOP-painiketta uudelleen.

Still-kuvan tallennus
Paina kevyesti PHOTO-painiketta ja pidä sitä painettuna tarkistaaksesi kuvan, ja paina painiketta sitten kunnolla tallentaaksesi kuvan.

Zoomaus
Paina zoomauspainiketta.
T-puoli (telekuva): Kohde näyttää olevan lähempänä.
W-puoli (laajakulma): Kohde näyttää olevan kauempana.
Jos zoomausta käytetään jatkuvasti pitkän aikaa, zoomaus toimii nopeammin. Zoomaus lähelle tai kaua käy myös siirtämällä zoomauspainikkeen kobottetu keskusta eteen ja taakse.

Huomautusta
Zoomausnopeus vaihtelee kameramallin mukaan.

Tallennuksen jälkeen
Sammuta kamera virta painamalla POWER-painiketta.

Kameran irrottaminen

1 **Löysennä kameran kiinnityspuppi ja ota kamera pois kameraistukasta.**

2 **Taita jalat pois.**

Tämän laitteen kantaminen
Kun kantaat laitetta mukanasi, pane se kantokoteloon.

Huomautusta
Älä kanna tätä laitetta niin, että kamera on kiinnitettynä sihen.

Tekniset tiedot

Kameran ja asennettujen vartuutteen kokonaispaino	Maksimi 1,0 kg (mukaan lukien paristo ja muut lisävarusteet)
Kauko-ohjaimen toiminnot	START/STOP-painike, PHOTO-painike, zoomauspainike (W/T)
Mitat	
Jalat taitettuina (Noin)	45 mm x 132 mm x 68 mm (l / k / s)
Jalat avattuina (Noin)	127 mm x 96 mm x 114 mm (l / k / s)
Johdon pituus	Noin 250 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C - 40 °C
Paino	Noin 116 g
Mukana tulevat tarvikkeet	Kuvausote (1), käsihihna (1), johdon kiinnitin (1), kantokotelo (1), painetut asiakirjat

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Русский

Благодарим за приобретение рукоятки для съемки с мини-штативом Sony.
Перед эксплуатацией этого устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током:
1) Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.

Для покупателей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнить специальные требования по переработке данного изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местное органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечания относительно использования

- При регулировке угла рукоятки не кладите палец на панель управления для сохранения устойчивости камеры. Надежно поддерживайте камеру другой рукой во избежание ее падения.
- При регулировке угла рукоятки нажимайте кнопку регулировки угла полностью и перед использованием убедитесь в том, что кнопка полностью возвращена в исходное положение. Если она не полностью возвращена, хорошо отрегулируйте угол рукоятки назад и вперед.
- При использовании данного устройства в качестве штатива:
  - Расставьте ножки штатива полностью и установите его на ровную поверхность.
  - Перед тем как убрать руки, убедитесь в том, что видеокамера закреплена, а штатив сбалансирован.
  - После прикрепления конкурсионного объектива или других дополнительных принадлежностей убедитесь в том, что данное устройство сбалансировано. Вы не можете использовать данное устройство с некоторыми дополнительными принадлежностями.
  - Не используйте данное устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию сильного ветра, вибрации и т.п.
- Будьте осторожны, чтобы не уронить данное устройство или не разлить на него жидкость.
- Не оставляйте данное устройство под прямым солнечным светом, возле обогревателя или в очень влажном месте.
- После использования отсоединяйте данное устройство от камеры и храните его в прилагаемом футляре.
- Устраните избыточную длину штурвала с помощью зажима для шнура. — Не стибайте шнур под острым углом.
- Всегда вставляйте и вынимайте конкурсионный разъем в прямом направлении, удерживая его за штекер. При его вставке или извлечении под неправильным углом многожильный разъем и камера могут быть повреждены.

Чистка
- Очищайте данное устройство, протирая его мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе моющего средства.
- После использования данного устройства в местах, подвергающихся морскому бризу, тщательно протрите его сухой тканью.

Характеристики

GP-VPT1 представляет собой рукоятку с функцией дистанционного управления для камер. Также можно расстелить ножки этого устройства и использовать его как штатив.

- Данное устройство можно использовать для управления камерой, оснащенной монсоединем разъемом Sony. Однако, данное устройство может не быть совместимым со всеми камерами, оснащенными монсоединем разъемом Sony. Для получения информации о совместимых моделях, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту Sony.
- Легкая для удерживания рукоятка обеспечивает запись в естественном положении. Управлять пультом дистанционного управления можно правой или левой рукой.
- Выполнять запись можно под различными углами: высоким или низким углом или даже под углом вверх-вниз относительно изображения.
- Использование данного устройства в качестве штатива позволяет обеспечить устойчивость при выполнении записи.
- Функции пульта дистанционного управления включают основные функции записи (запись видеоизображений/фотографий, транспортировка).

A Наименование компонентов

1 Установочный винт камеры
2 Штифт (выдвижной, 2 штифта)
3 Гнездо для камеры
4 Установочная рукоятка камеры
5 Кнопка регулирования угла
6 Многоцелевой разъем
7 Кнопка START/STOP
8 Кнопка PHOTO
9 Кнопка трансфокации
10 R-ножка
11 L-ножка
12 Рукоятка
13 Отверстие для ремня
14 Зажим для шнура

B Крепление камеры

Перед крепление устройства вставьте в камеру аккумулятор и карту памяти.

Будьте осторожны, чтобы не уронить камеру или данное устройство.

1 **Крепко удерживая данное устройство и камеру, совместите штифт и установочный винт камеры с отверстиями, расположенными в нижней части камеры. (B-1)**
Примечания
- Штифт является выдвижным. Спрячьте его или вытяните в зависимости от того, имеется ли позиционное отверстие на камере и, если отверстие имеется, в зависимости от положение отверстия. **(B-1-a)**
- Если камера оснащена позиционным отверстием для штифта, при крепении камеры удерживайте вытянутый штифт таким образом, чтобы он был совмещен с позиционным отверстием. Если штифт спрятан, извлеките его с места для установки камеры, используя остроконечный предмет, перед установкой камеры.
- Если камера не оснащена позиционным отверстием для штифта, спрячьте штифт в месте для установки камеры перед установкой камеры.

2 **Сжмгая затяните установочный винт камеры, вращая установочную рукоятку камеры, и отрегулируйте равновесие, сдвигая гнездо для камеры вперед или назад.**

3 **Удерживая камеру в устойчивом положении, закрепите гнездо для камеры, затянув поворотную рукоятку.**

4 **Вставьте многоцелевой разъем кабеля данного устройства в многоцелевой разъем камеры.**
Устраните избыточную длину шнура с помощью зажима для шнура. **(B-4)**

Примечания
- Многоцелевой разъем должен быть правильно вставлен. Будьте осторожны, чтобы не приложить усилие к любому из штекеров в перевернутом положении, в противном случае можно повредить его или камеру, или данное устройство.
- При подсоединении к многоцелевому разъему камеры (как показано на рисунке (**d**)), совместите метку ▲ на штекере данного устройства с меткой ▼ на многоцелевом разъеме камеры. Принудительное подсоединение штекера в неправильном направлении приведет к его повреждению или повреждению камеры.

Использование в качестве штатива

1 **Убедитесь в том, что ножки штатива полностью расстелены.**

2 **Проверьте равновесие данного устройства в направлении вперед/назад.**
Данное устройство может стать неустойчивым из-за угла наклона гнезда для камеры или если дополнительные принадлежности, аккумулятор и т.п. нарушили равновесие камеры.

Примечания
- Не используйте данное устройство в качестве штатива разместите его на ровной поверхности.

C Использование в качестве рукоятки для съемки

1 **Прикрепите нарочный ремень к отверстию для ремня. (C-1)**

2 **Если R-ножка и L-ножка расставлены, сложите их.**

3 **Проденьте руку через ремень, удерживая рукоятку. (C-3)**
Когда держите камеру за рукоятку, поддерживайте ее другой рукой. Расположение пальцев на рукоятке, как показано на рисунке **C**-3, позволяет обеспечить устойчивость при записи.

Примечания
- При выполнении съемки под большим углом потеря поддержка камеры другой рукой делает ее более устойчивой.

D Регулировка угла рукоятки

Угол рукоятки можно изменять с шагом около десяти градусов, нажимая кнопку ⑤ регулирования угла.

1 **Отрегулируйте рукоятку до нужного угла во время полного нажатия на кнопку ⑤ регулирования угла.**
При нажатии на кнопку регулирования угла удерживайте камеру с помощью другой руки. Если камера держится одной рукой, она может наклониться в одну сторону.

2 **Зафиксируйте рукоятку под углом, выбранным с помощью кнопки регулирования угла.**
Настройка центра тяжести с небольшими сдвигом вперед позволяет упростить работу с пульта дистанционного управления.

Примечания
- Убедитесь в том, что кнопка регулирования угла полностью возвращена в исходное положение. Рукоятку можно зафиксировать только тогда, когда кнопка регулирования угла полностью возвращена в исходное положение. При необходимости отрегулируйте положение рукоятки постепенно, удерживая при этом камеру до тех пор, пока кнопка регулирования угла не вернется в исходное положение.
- В зависимости от камеры регулировка угла рукоятки может сделать данное устройство неустойчивым. В таком случае выполните регулировку угла рукоятки еще раз.
- При использовании данного устройства в качестве штатива с помощью пульта дистанционного управления невозможно. В таком случае выполните регулировку угла рукоятки еще раз.

Использование пульта дистанционного управления
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

Включите питание камеры.

1 **Включите питание камеры и установите ее в режим ожидания.**

2 **Установите камеру в режим видеосъемки или фотосъемки.**

Примечания
- Если оставить камеру в режиме ожидания на некоторое время, она выключится автоматически. Для возобновления режима ожидания включите питание снова.
- Если переключатель питания камеры установлен в положение OFF, использовать данное устройство для управления камерой невозможно.

Как записать видеоизображение
Нажмите кнопку START/STOP.
Для остановки записи нажмите кнопку START/STOP еще раз.

Как записать фотоснимок
Слегка нажмите и удерживайте нажатой кнопку PHOTO для проверки изображения, а затем полностью нажмите кнопку для его записи.

Как пользоваться трансфокацией
Нажмите кнопку трансфокации.
Сторона T (телефото): Объект будет выглядеть приближенным.
Сторона W (широкий угол): Объект будет выглядеть удаленным на большее расстояние.
Более длительное нажатие на кнопку трансфокации делает трансфокацию более быстрой.
Трансфокацию также можно уменьшить или увеличить, данная выпускную регулировку части кнопки трансфокации вперед и назад.

Примечания
Скорость трансфокации изменяется в зависимости от моделей камеры.

После записи
Нажмите кнопку POWER для выключения камеры.

Снятие камеры

1 **Ослабьте установочную рукоятку камеры и извлеките камеру из гнезда для камеры.**

2 **Сложите ножки.**

Переноска данного устройства

Переносите это устройство в футляре для переноски.

Примечания
Не переносите данное устройство с установленной на нем камерой.

Технические характеристики

Общий вес камеры и установленных аксессуаров	Максимум 1,0 кг (включая батарею и другие дополнительные принадлежности)
Функции пульта дистанционного управления	Кнопка START/STOP, кнопка PHOTO, кнопка трансфокации (W/T)
Размеры	
При сложенных ножках (Прибл.)	45 мм × 132 мм × 68 мм (ш/в/г)
При расставленных ножках (Прибл.)	127 мм × 96 мм × 114 мм (ш/в/г)
Длина шнура	Прибл. 250 мм
Диапазон рабочей температуры	От 0 °C до 40 °C
Масса	Прибл. 116 г
Размеры (футляр для переноски) (прибл.)	100 мм × 190 мм
Комплектность поставки	Рукоятка объектива (1), нарочный ремень (1), зажим для шнура (1), футляр для переноски (Полиэстер, Сделано во Китае) (1), набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония
Страна-производитель: Япония

Дата изготовления изделия.
Дата изготовления указана на упаковке в следующем формате: ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год изготовления.

Только для моделей предназначенных для рынков России и стран СНГ

Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электронике», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномочена принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Знак EAC относится к Рукоятка объектива и футляр для переноски.

中文（繁）

感謝您選購本款 Sony 小型三腳架拍攝握把。
在使用本產品之前，請詳讀本說明書，並妥善保存以備將來參考之用。

警告

為減少火災或觸電的風險，
1）請勿讓本裝置接觸到雨水或濕氣。
2）請勿把裝滿液體的物品放在本設備上，例如花瓶等。

使用須知

- 當調整握把角度時，請勿將手指放在控制面板上，以保持相機/攝影機穩定。用另一隻手緊握住相機/攝影機，以免掉落。
- 當調整握把角度時，完全按下角度調整按鈕並確認完全回到原位，然後再開始使用。若沒有完全回到原位，調來回調整握把角度。
- 將本產品當作三腳架使用時：
  - 完全展開支撐腳，並架設在平面上。
  - 先確認相機/攝影機固定穩位且本產品保持平衡，才能放開雙手。
  - 裝上轉換鏡頭或其他配件後，請確認本產品保持平衡。您可能無法在本產品上使用部分配件。
  - 請勿在可能因強風、震動等狀況而掉落的地方使用本產品。
- 請小心不要讓本產品被強烈衝擊或撞擊到。
- 請勿將本產品置於陽光直射處、靠近加熱器或放在極為潮濕的地方。
- 使用完畢後，將本產品從相機/攝影機卸下，並存放至隨附的攜行袋內。
- 使用後夾將過包的接收好。
  - 請勿過度用力連接線。
- 務必裝住插頭部分，保持筆直方向插入及拔除多用途端子。以歸原角度用力插入或拔掉，可能損壞多用途端子及相機/攝影機。

清潔
- 使用軟布稍微沾取中性清潔劑清潔本產品。
- 在待兒沒海風吹襲的地點使用本產品後，請使用乾布將其擦拭乾淨。

功能

GP-VPT1 是具備相機/攝影機遠端控制功能的握把。您亦可展開本產品的支撐腳，當作三腳架使用。

- 您可使用本產品搭配具備 Sony 多用途端子的相機/攝影機。不過，本產品可能無法支援所有具備 Sony 多用途端子的相機/攝影機。如需相容機型的資訊，請參閱 Sony 網站。
- 易握的握把方便您自然地進行拍攝。這控器左右皆可操控。
- 您可從各角度進行拍攝：高低角度或甚至鏡像角度。
- 使用本產品作為三腳架可穩定進行拍攝。
- 遠控功能包括基本拍攝功能（錄影/拍照、變焦）。

A 零件識別

1 相機/攝影機安裝螺絲
2 導銷（可伸縮，2 針）
3 相機/攝影機座
4 **相機/攝影機安裝旋鈕**
5 **角度調整按鈕**
6 **多用途端子**
7 START/STOP 按鈕
8 PHOTO 按鈕
9 變焦按鈕
10 右支撐腳
11 左支撐腳
12 握把
13 腕帶孔
14 線夾

B 安裝相機 / 攝影機

安裝至本產品前，請先在相機/攝影機安裝電池及記憶卡。

請小心不要讓本產品或相機/攝影機掉落。

1 **穩壁本產品及相機/攝影機，將導銷及相機/攝影機安裝螺旋鈕對齊相機/攝影機底部的導銷孔，然後鎖緊。(B-1)**
注意
- 導銷為伸縮式。請根據相機/攝影機有無設定孔收起或拉出導銷（如果有）。應對齊定位孔的位置（**B-1-a**）。
- 若相機/攝影機具有導銷定位孔，則安裝相機/攝影機時，請將導銷前往位置對齊定位孔。否則，若強行安裝，請使用尖頭物品將導銷收回，再安裝至相機/攝影機。
- 若相機/攝影機沒有導銷定位孔，請將導銷收回相機/攝影機座，再安裝至相機/攝影機。

Примечания
Скорость трансфокации изменяется в зависимости от моделей камеры.

2 **轉動相機/攝影機安裝旋鈕，輕輕鎖緊相機/攝影機安裝螺絲，再前後移動相機/攝影機，調整重心平衡。**

3 **將相機/攝影機固定在穩定位置，將旋鈕完全鎖緊以固定相機/攝影機座。**

4 **將本產品纜線的多用途端子插入相機/攝影機的多用途端子。**
使用繞束將過長的線收好。**(B-4)**

注意
- 多用途端子必須以正確方向與上插入。小心不要使插頭上下顛倒用力插入。否則可能損壞相機/攝影機或本產品。
- 當連接至相機/攝影機的多用途端子時（形狀如 (**d**) 所示），將本產品插頭上的 ▲ 記號對齊相機/攝影機多用途端子上的 ▼ 記號。以錯誤方向強行插入插頭，將會導致插頭或相機/攝影機損壞。

當作三腳架使用

1 **檢查支撐腳是否完全展開。**

2 **檢查本產品的前後/側後平衡。**
由於相機/攝影機的尺寸、或附機/攝影機設配件，電池等而失去平衡，本產品可能無法保持穩定。在此情況下，請勿使用本產品。

注意
當作三腳架使用時，請放置在平面上。

C 當作拍攝握把使用時

1 **將腕帶緊至腕帶孔。(C-1)**

2 **若右支撐腳及左支撐腳展開，請將支撐腳摺疊好。**

3 **將手穿過腕帶並握住握把。(C-3)**
展開握把時，請用另一隻手握住相機/攝影機。
將手指放在圖 **C**-3 所示的握把上，可保持穩定拍攝。

注意
- 進行高角度拍攝時，用另一隻手支撐相機/攝影機可提高穩定度。

D 調整握把角度

按下角度調整按鈕 ⑤ 可變更握把角度。每次選擊幅度大約十度。

1 **充分按下角度調整按鈕 ⑤，同時將握把調整至所需的角度。**
按下角度調整按鈕時，用另一隻手穩相機/攝影機。若沒有將相機/攝影機保持穩定，可能使相機/攝影機向一側翻倒。

2 **將握把鎖定至角度調整按鈕回到原位的角度。**
將握把設置角度後，請確認握把已鎖定。可以使用輕微的力道來確認。

使用遠控器

關於完整指南，請參閱相機/攝影機隨附的使用說明書。

開啟相機/攝影機電源。

1 **開啟相機/攝影機電源並將其設定為待機模式。**
2 **將相機/攝影機設定為錄影或靜態影像模式。**

注意
- 如果將相機/攝影機維持在待機模式一段時間，相機/攝影機會自動關閉電源，若要恢復待機模式，請重新開啟電源。
- 若相機/攝影機設定為錄影或靜態影像模式，請重新開啟電源。

如何錄製動態影像
按下 START/STOP 按鈕。
若要停止錄製，請再次按下 START/ STOP 按鈕。

如何錄製靜態影像
輕輕按住 PHOTO 按鈕，檢查影像，然後完全按下按鈕開始錄製。

如何變焦
按下變焦按鈕。
T 側（遠端）：拍攝物體看起來更近。
W 側（廣角）：拍攝物體看起來更遠。
長按變焦按鈕可加快變焦速度。
某些移動變焦按鈕的凸起中央部分，亦可進行放大或縮小。

注意
變焦速度視相機/攝影機機型而定。

錄製後
按下 POWER 按鈕關閉相機/攝影機的電源。

取下相機 / 攝影機

1 **鬆開相機/攝影機安裝旋鈕，從相機/攝影機座取下相機/攝影機。**

2 **將支撐腳摺疊好。**

攜帶本產品
請將本產品放入攜行包內再行攜帶。

注意
相機/攝影機安裝至本產品時，請勿攜帶本產品。

規格

相機/攝影機及安裝配件的總重	最重 1.0 kg （包括電池及其他配件）
遠控器功能	START/STOP 按鈕，PHOTO 按鈕，變焦按鈕 (W/T)
尺寸	
支撐腳收起(約)	45 mm × 132 mm × 68 mm （寬/高/深）
支撐腳展開(約)	127 mm × 96 mm × 114 mm （寬/高/深）
纜索長度	約 250 mm
操作溫度範圍	0℃ 至 40℃
質量	約 116 g
所含物品	拍攝握把 (1)、腕帶 (1)、線夾 (1)、攜行包 (1)、收容印刷 文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

僅適用於台灣	
生產國別: 日本	
製造廠商: SONY CORPORATION	
進口商: 台灣索尼股份有限公司	
地址: 台北市長春路145 號5 樓	
諮詢專線: 4.090111	

한국어

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Sony 이 제품에 대한 보증 그림을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 기기를 조작하기 전에 본 매뉴얼을 숙독하고 이후에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

경고

화재나 감전 위험을 줄이려면
1) 본 제품을 물이나 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
2) 본 제품 위에 꽃병 등 액체가 들어있는 물건을 올려놓지 마십시오.

사용상의 주의

- 그립 각도를 조정할 때에는 카메라와 삼각형을 손으로 잡지 마십시오. 카메라를 손으로 단단히 잡고 떨어지지 않도록 하십시오.
- 그립 각도를 조정할 때에는 조정 버튼을 완전히 눌러서 사용하기 전에 버튼이 완전히 원위치로 되돌아오는지 확인하십시오. 완전히 되돌아오지 않으면 그립 각도를 천천히 미세 조정하십시오.
- 본 기기를 삼각대로 사용하는 경우:
  - 다리를 완전히 펼쳐서 설치할 면에 설치하십시오.
  - 손을 떼기 전에 카메라와 고정되었고 본 기기의 균형이 잡혔는지 확인하십시오.
  - 컨버전 렌즈 또는 기타 액세서리를 부착한 후에 본 기기의 균형이 잡혔는지 확인하십시오. 일부 액세서리와 함께 사용하는 경우 본 기기를 사용할 수 없을 수도 있습니다.
  - 본 기기를 강한 바람, 진동 등으로 인해서 떨어질 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 떨어뜨리거나 본 기기에 액체를 쏟지 않도록 주의하십시오.
- 본 기기는 직사광선이 비치는 곳, 열기구 또는 습도가 높은 곳에 장시간 방치하지 마십시오.
- 카메라에서 본 기기를 떼어내고, 사용한 후에는 부속된 포지백 포지에 넣어주십시오.
- 여분의 코드는 케이블 클램프로 묶아 주십시오.
  - 코드를 심하게 구부리지 마십시오.
- 멀티 단자를 삽입 및 분리할 때에는 반드시 플러그를 곧고 똑바른 방향으로 삽입하십시오. 올바르지 않은 각도로 억지로 삽입 또는 분리할 경우 단자를 손상할 수 있습니다.

청소하기

- 본 기기는 중성세제를 약간 적신 부드러운 천으로 청소해 주십시오.
- 본 기기를 바닷바람에 노출된 곳에서 사용한 후에는 마른 천으로 깨끗하게 닦아내 주십시오.

특징

GP-VPT1은 카메라에 사용할 수 있는 리모컨 기능이 있는 그립입니다. 본 기기의 다리를 펼쳐서 삼각대로 사용할 수도 있습니다.

- 본 기기를 사용하려면 Sony 멀티 단자가 내장된 카메라를 조작할 수 있습니다. 본 기기는 모든 Sony 멀티 단자가 장착된 모든 카메라와 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되는 모델에 대해서는 Sony 웹사이트를 참조해 주십시오.
- 쉽게 편한 그립으로 카메라를 자세로 촬영할 수 있습니다.
- 리모트 커맨더는 오른손 또는 왼손으로 조작할 수 있습니다.
- 다양한 각도로 촬영할 수 있습니다: 고각도 또는 저각도, 혹은 미러 이미지 각도로 찍을 수 있습니다.
- 삼각대로 사용함으로 사용하면 안정된 촬영이 가능합니다.
- 리모컨 기능에는 기본 촬영 기능이 포함되어 있습니다(동영상/정지사진 촬영, 줌).

A 각 부분 명칭

1 카메라 장착 나사
2 핀 (인출식, 2핀)
3 카메라 시트
4 카메라 장착 노브
5 각도 조정 버튼
6 멀티 단자
7 START/STOP 버튼
8 PHOTO 버튼
9 줌 버튼
**