

FM Stereo FM/AM Receiver

STR-DK5

Руководство по быстрой установке

Данное Руководство по быстрой установке разъясняет, каким образом можно подключить проигрыватель DVD, колонки и сабвуфер для прослушивания многоканального окружающего звучания от DVD-проигрывателя. Более подробно смотрите Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к ресиверу.



Руководство по быстрой настройке системы колонок

Смотрите рисунок справа для соединений колонок (A-F).

Вы можете легко настроить колонки путем выбора типа расположения колонок.

Для этой операции используйте пульт дистанционного управления.

- 1 Найдите схему расположения громкоговорителей на обратной странице. Можно использовать диаграмму на обратной странице.
- 2 Нажмите I/⏻ для включения системы.
- 3 Повторно нажимая кнопку MAIN MENU, выберите "<SET UP>".
- 4 Повторно нажимая кнопку ↑ или ↓, выберите "EASY SET". Если это не отобразится на дисплее, выберите "NORM SET" и нажмите ← или → для выбора "EASY SET".
- 5 Повторно нажимая кнопку ↑ или ↓, выберите "SP. PAT. X-X".
- 6 Повторно нажимая кнопку ← или →, выберите схему расположения колонок, затем нажмите кнопку ENTER.



Какой тип расположения колонок у вас?

Тип расположения колонок зависит от количества колонок.

- A** Фронтальный громкоговоритель (Л)
- B** Фронтальный громкоговоритель (П)
- C** Центральный громкоговоритель
- D** Сабвуфер
- E** Громкоговоритель объемного звучания (Л)
- F** Громкоговоритель объемного звучания (П)



Смотрите на иллюстрацию слева, следуйте —————> (Да) при наличии колонок и следуйте - - - - -> (Нет) при их отсутствии.

