**日本語**

- Sony ロゴがない面を内側にして包んでください。

**English**

- Wrap your camera or lens with the Sony logo on the outside.

**Français**

- Enveloppez l'appareil photo ou l'objectif avec le logo Sony orienté vers l'extérieur.

**Español**

- Envuelva su cámara u objetivo con el logotipo Sony en la parte exterior.

**Deutsch**

- Wickeln Sie Ihre Kamera oder Ihr Objektiv mit dem Sony-Logo nach außen weisend ein.

**Nederlands**


- Omwikkel uw camera of lens met het Sony-logo aan de buitenkant.

**Svenska**

- Slå in kameran eller objektivet med Sonys logga på utsidan.

**Italiano**

- Avvolgere la fotocamera o l'obiettivo mantenendo il logo Sony all'esterno.



## Português

- Cubra a sua máquina ou objectiva de modo a que o logótipo da Sony fique do lado de fora.

## Русский

- Заверните камеру или объектив так, чтобы логотип Sony был снаружи.

## 中文(繁)

- 請將 Sony 標誌置於外側來包裹相機或鏡頭。

## 中文(简)

- 将相机或镜头包好,让 Sony 标志在外面。

## 한국어

- Sony 로고가 밖으로 오도록 카메라 또는 렌즈를 싸 주십시오.

عربي

• قم بتغطية كاميرتك أو العدسة بحيث يكون شعار Sony متجهاً للخارج.