

SONY®

α

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

Здесь описываются новые функции, предоставляемые данным обновлением аппаратного обеспечения, и их использование.

Обратитесь к “Инструкция по эксплуатации” и “α Руководство”*, имеющимся на прилагаемом компакт-диске.

* “α Руководство” не прилагается к SLT-A77/A77V.

Предоставляемые функции


Следующие новые функции устанавливаются путем обновления данного встроенного программного обеспечения.

Новые предоставляемые элементы	Функции
Кнопка MOVIE	Установка режима, активирующего кнопку MOVIE.

Кнопка MOVIE

Установка необходимости активации кнопки MOVIE.

1 MENU → ⚙ 3 → [Кнопка MOVIE] → желаемая настройка.

✓	Всегда	Всегда активируется кнопка MOVIE.
	Только реж. Видео	Активация кнопки MOVIE только в случае, если диск режимов установлен в положение  (Видео).