

## Об ИК-повторителе

В случае размещения панели колонок перед телевизором она может мешать управлению телевизором с его пульта дистанционного управления. В этом случае вы можете управлять телевизором при помощи пульта дистанционного управления телевизора, подключенного через ИК-повторитель.

Обратитесь к разделу “Включение ИК-повторителя (когда вы не можете управлять телевизором)” в Руководстве по применению (стр. 9).



\* 4 4 7 5 4 5 8 5 1 \* (1)