


BRAVIA

KD-75X850xC / 65X850xC / 55X850xC / 49X830xC / 43X830xC




© 2015 Sony Corporation 4-568-641-11(1)

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
			M6 x 12 M5 x 20 (4)	
	KD-75/ 65X850xC (1)	KD-75/ 65X850xC (2)	KD-75/ 65X850xC (4)	KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (1)
<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H*</b>	<b>I</b>	<b>J*</b>
KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (2)	M5 x 16 KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (6)	R03	R03	






\*Только в определенных регионах/странах.




\*Не в усіх країнах і регіонах.



KD-75/65X850xC




KD-55X850xC, KD-49/43X830xC




Перед транспортировкой телевизора см. раздел "Сведения по безопасности" в документе "Справочное руководство".


Перед транспортуванням телевизора ознайомтеся з інформацією в Довіднику, розділ «Інформація щодо безпечної експлуатації».



A




B





**Подключения** для антенны или кабеля (A), при наличии наземной/кабельной приставки (B). Выберите подключение HDMI или SCART. Для получения дополнительной информации см. Справочник.  
\*1 STB с функцией записи подключите к ТГ для приема кабельного вещания.  
\*2 Разъемы и наклейки зависят от модели телевизора.

**Підключення** для ефірної чи кабельної антени (A), з ефірним/кабельним декодером (B). Виберіть підключення HDMI або SCART. Додаткову інформацію щодо підключення дивіться в Довідковому посібнику.  
\*1 STB з функцією записування, підключіть до гнізда ТГ для кабельного телебачення.  
\*2 Гнізда і позначення можуть відрізнятися залежно від моделі телевизора.






Название продукта: Телевизор    Назва виробу: Телевизор






**Подключение к Интернету беспроводное (A),** проводное (используйте сетевой кабель категории 7 (B)). Для получения информации о настройках маршрутизатора см. руководство, прилагаемое к маршрутизатору.




**Підключення до Інтернету бездротове (A),** дротове (використовуйте кабель LAN категорії 7) (B). Параметри маршрутизатора шукайте в посібнику з експлуатації, що додається.



**Установка** Не прокладывайте кабель питания вместе с другими кабелями.



**Встановлення** Не кладіть кабель живлення з іншими кабелями.



**Включите** телевизор и выполните первоначальную настройку.

**Увімкніть** телевізор і виконайте початкове налаштування.

**Справочное руководство :** информация об использовании функций телевизора. Доступно как на телевизоре, так и в Интернете.

**Довідка :** інформація про використання функцій телевізора. Доступна в телевізорі та в Інтернеті.

**Руководство по настройке Android TV:** Доступно в Интернете.

**Посібник із налаштування телевізора Android:** Доступно в Інтернеті.